



CM2 CSOMAG

ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ



Csomag tartalma:

1. Mágneses konzol
2. 40 dB külső antenna
3. CM2 Bluetooth RTK vevőegység
4. DC tápkábel
5. Antenna vezeték



Összeszerelés:

1. Csavarozza az antennát (1) a mágneses konzolra (2)
2. Csatlakoztassa a tápkábelt (4) a CM2 vevőegységhez (3)
3. Csatlakoztassa az antenna vezetékét (5) a CM2 vevőegységhez (3)
4. Csatlakoztassa az antenna vezetékét (5) az antennához (1)